



Principaux traitements de surface des bétons à l'état frais et à l'état durci

Décembre 2018

PRODUITS POLYCHROMES

Mélanges aléatoires de plusieurs bétons de différentes couleurs sur une même surface.

VEINAGE

Trainées de couleurs différentes de celles de la surface pour reproduire des effets de flammes.

DRESSAGE / ARASAGE

Passage d'une règle tirée sur le **béton frais** pour aplanir la surface.

TALOCHAGE

Égalisation de la surface obtenue par le frottement d'une taloche.

FEUTRAGE

Finition après talochage par le frottement d'une brosse souple ou de chiffons.

LISSAGE OU GLAÇAGE

Création d'un aspect lisse par l'action de truelles.

BROSSAGE

Passage de brosses à poils raides pour faire apparaître partiellement les **granulats**.

STRIAGE

Création de stries profondes par l'action de peignes.

IMPRESSION

Reproduction de dessins en reliefs ou creux par la pression de rouleaux ou de moules spéciaux.

TRAITEMENTS D'ASPECT PAR LES MOULES

Création ou reproduction de formes, de reliefs ou de textures au moyen de moules, revêtements de moules ou matrices élastomères (mousse de polyuréthane, polystyrène expansé...).

LAVAGE

Réalisation de surfaces de granulats apparents par lavage direct du béton frais au jet d'eau.

PHOTOGRAVAGE

Procédé qui consiste à reproduire sur le béton une photographie ou un dessin. Un **désactivant** intégré sur un support plastique ou polystyrène appliqué en fond de moule permet de reproduire l'image après **décoffrage**. Au contact du béton, le désactivant empêche localement la **prise du ciment**.

Différents traitements de surface réalisés à l'état durci

DÉSACTIVATION

Mise en place d'un désactivant sur la paroi du moule ou à la surface du béton frais. La surface est ensuite décapée au jet d'eau ou broyée pour faire apparaître les granulats.

DÉCAPAGE À L'ACIDE

Décapage de la peau ou de la **laitance** du béton par une attaque acide laissant apparaître les grains fins ou les gros granulats puis rinçage à l'eau.

SABLAGE

Attaque de la surface du béton par l'action d'un jet de **sable** à plus ou moins forte pression sur le **béton durci** laissant apparaître les grains plus ou moins fins et adoucissant la texture des granulats.

GRENAILLAGE

Attaque de la surface du béton résultant des impacts de grains de grenaille et faisant apparaître les grains moyens du béton.

PIQUETAGE / CISELAGE

Éclatements ou destructions superficielles de la peau par les chocs : - d'outils à pointes multiples,

- d'outils à une seule pointe,
- de ciseaux dentelés.

ÉCLATEMENT

Parement cassé de façon irrégulière par l'action de marteaux pour faire apparaître l'ensemble des constituants avec cassure des gros granulats.

CLIVAGE OU FENDAGE

Rupture du béton selon un plan défini par l'action de couteaux faisant apparaître la texture interne du béton et des granulats.

GRÉSAGE

Attaque de la surface laissant de **fin**es rayures, obtenue par l'action de meules à grains moyens, faisant ressortir la texture du béton et donnant une surface rugueuse.

ADOUCISSAGE

Usinage avec des meules permettant de faire disparaître toutes traces visibles de rayures donnant un aspect « adouci ».

POLISSAGE MAT OU BRILLANT

Usinage complet jusqu'au passage de meules à grains très fins à pierres tendres ou à feutres donnant un aspect poli mat ou brillant appelé aussi poli marbrier. Selon les granulats employés et le type de traitement, la surface peut être mate (trois passes de polissages) ou brillante (cinq passes de polissage).

FLAMMAGE OU DÉCAPAGE AU CHALLIMEAU

Éclatement superficiel (sur quelques millimètres) d'une surface de béton durci par l'action d'une flamme à haute température faisant apparaître la texture interne du béton.

GOMMAGE

Projection par un flux d'air de particules extrêmement fines pour procéder à une homogénéisation de l'aspect ou à un nettoyage de la surface.

BOUCHARDAGE

Attaque de la surface à l'aide d'une boucharde faisant éclater la surface du béton pour offrir un aspect rugueux plus ou moins prononcé. Ce traitement fait ressortir la structure interne des gros granulats.

PONÇAGE

Parement attaqué superficiellement à la meule abrasive à sec ou à l'eau, dégageant partiellement les sables.

HYDRODÉCAPAGE

Le parement durci est attaqué au jet d'eau sous forte pression. Le calibrage du jet et sa pression permettent de varier la profondeur de l'attaque et donc l'état de surface obtenu.

MÉTALLISATION

Cette technique permet par projection à haute température de particules, d'obtenir des aspects de surface aux reflets métalliques (cuivre, bronze, aluminium, laiton, etc.).

L'enlèvement d'une partie de la **peau du béton** par certaines de ces diverses techniques impose de prévoir un supplément d'enrobage des **armatures**.

Auteur



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet